Support Hotline KOSY/MCS

Catégorie 3: ***Software nccad9*** *Description:* **Ce qui est différent et à quoi if faut s'habituer**

Faire des essais – Cocher la case, après l'avoir accompli ☐ ---> ☒

Note

Ne vous souciez pas: Différent ne veut pas dire compliqué, il faut savoir et s'y habituer seulement.
Cette page n'est qu'une **suggestion**, il ya des courts explications seulement.

Opération/Surface

Date Janvier 2015

☐ **Start**
Choix de machine et affichage de machine avec attribution de paramètres automatique.
Le choix de fonction: Commencer par *CAD/CAM 1 niveau*.

☐ **La pièce** > Affichage 3D. Couleur à choisir.
A changer ultérieurement sous le groupe d'icone *Technologie*, Icone *PIECE*.

☐ **Molette de souris** > **Zoom** tout autour la position de la souris, **Rotation**:taper la molette, bouger la souris.

☐ **Barre d'opération** > Beaucoup d'icones à s'habituer. Essayer.

☐ **Arbre** > „Ramasser“ les éléments de dessin en groupes, **groupes au lieu de couches**.

- ☐ **Selectionner** Editer: choisir élément ou groupe
- ☐ **Position** Déplacer la position par glisser et déposer
- ☐ **Trier** selon usinage (Technologie)
- ☐ **Noms** Noms Individuels pour éléments et groupes

Et toujours: Lire la barre d'état. Elle vous dit „ou vous êtes“ et „que veut l'ordinateur que vous fassiez“.

Du dessin à la pièce

Date Janvier 2015

☐ **Chaîne de processus**
Au-dessu du choix de fonctions il y a les onglets ***Start ... Machine***.
Aller de l'un à l'autre. *Start* veut dire: nouveau fichier.

☐ **Fenêtre: Dessin** > La fenêtre apparaît quand vous commencez à dessiner.

- ☐ **Technique** Dessiner en gros, ensuite éditer.
- ☐ **Orientation** Au point, centre, dimensions.....
- ☐ **Documentation** Groupe extra, noir **automatique**, pas N° 9.

☐ **Fenêtre: Technologie** > La fenêtre apparaît tout de suite, avec attribution à l'arbre.

- ☐ **Groupes** Nombre élargi, propriétés à éditer
- ☐ **Pas de N° 0** Remplacé par technologie de groupe
- ☐ **Fenêtre expl.** Aide addition., à fermer

☐ **Simulation avec code CN** > Cours d'usinage à analyser.

- ☐ **Affichage 3D** Utiliser la molette de la souris
- ☐ **Code CN** Est affiché.
- ☐ **Pas singuliers** Coulisse à déplacer
- ☐ **Corr. de contour** Contour original reste visible

☐ **Trajets et poches** > Attribution à groupes et attribution automatique

- ☐ **Iles** Plusieurs, îles l'une dans l'autre.
- ☐ **Direction** Essayer, simuler.

Dessiner et éditer

Date Janvier 2015

☐ **Import de dessin de nccad6/7x**
Couches en groupes, vérifier l'attribution des paramètres d'usinage (technologie), simulation.
Il est possible qu'il faut retravailler les dessins.

☐ **Editeur CN** > Différent arrangement de la fenêtre, operation élargie, tabulateur à régler.

- ☐ **Syntax-Check** A fermer
- ☐ **Cycles** Traitement spécial, à fermer.

☐ **Symboles** > Différent affectation dans l'arbre et branche, composition sélective.

- ☐ **Décomposer** Essayer
- ☐ **Déplacer** par glisser et déposer dans d'autres groupes

☐ **Fonctions des dessin modifiés** > Opération différente.

- ☐ **Conversion** Fonctions ramassis
- ☐ **Textes gravure** Visible tout de suite
- ☐ **Polices** Elargies
- ☐ **Cis** Pour l'électronicien

Aides

Date Janvier 2015

☐ **Menu *Aide***
Sujets d'aide, vidéos, et assistants DIA, Génération de fichier de service, saut à la page internet MAX.

☐ **Elargissement** > Selon versions. Voir liste *Module et données*. Depuis ***nccad9a***:

- ☐ **Annuler** Davantage pas
- ☐ **Jusqu'à 5 fichiers** Aber noch ohne Kopieren
- ☐ **Jusqu'à 30 groupes** Beaucoup pls que couches
- ☐ **Lignes CN** Enorme, nécessaire à cause de 3D.

☐ **Organisation de mémoire** > Accordé sur systèmes d'exploitation Windows 7/8.

- ☐ **Fichier de paramètres** Attribution universelle
- ☐ **Publique** Exemples
- ☐ **Application** Fraiser, imprimer, scanner et global.
- ☐ **Réseau** Noter les systèmes d'exploittation
- ☐ **Dossiers** Menu *Choisir Paramètres/Fichiers/Dossier*

Aide

Il est possible que vous ne savez pas toujours comment faire les taches. Utiliser le menu *Aide/HSujets d'aide*.